

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Stuttgarter Strasse 55-57
D-73033 Göppingen

Telefon +49 (0) 7161/6 08-0
Telefax +49 (0) 7161/608-360

Göppingen, den 14.11.2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend wieder einige technische Informationen rund um Produkte aus unserem Sortiment.

ICE2 36711 und Mobile Station

Wer den ICE 2 mit der Artikelnummer 36711 unter dieser Artikelnummer aus der aktuellen Datenbank der Mobile Station aufruft muss leider feststellen, dass die eingebauten Soundfunktionen (Horn und Bahnhoftsansage) mit diesem Lokeintrag nicht geschaltet werden können. Daher empfehlen wir diesen Kunden die Artikelnummer 29790 aus der Datenbank der mobile Station zu wählen. Bei diesem Eintrag stehen alle Funktionen dieses Zuges zur Verfügung.

39970 Turmtriebswagen

Der neue Turmtriebswagen ist eines der besonderen technischen Schmankerl im diesjährigen Märklin Programm. Um die vielen technischen Spielfunktionen zu realisieren wurden insgesamt zwei Decoder in das Modell integriert. Bei der Bedienung sind daher einige Punkte zu beachten.

Bei der Mobile Station und bei der Central Station meldet sich der Fahrdecoder als mfx-Version selbsttätig an. Der Turmtriebswagen kann daher mit dieser Anmeldung gefahren werden und die vielen Geräuschfunktionen sowie die Stirnbeleuchtung sind schaltbar. Um entweder den Pantographen oder die Arbeitsbühne zu bewegen muss jedoch der zweite Decoder separat angemeldet werden. Da dieser Decoder kein mfx- Decoder ist, muss dieser separat eingerichtet werden.

Bei der Mobile Station kann dieser Decoder nur über die Adresse (=71) eingerichtet werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei dieser Anmeldung keine Anzeigen für die Stellung der einzelnen Funktionen erscheinen. Ob die jeweilige Funktion ein- oder ausgeschaltet ist kann daher von außen nicht kontrolliert werden.

Bei der Central Station wird dieser zweite Decoder am besten auch manuell angelegt. Dabei kann der Modellbahner anschließend für die Funktionen f1 bis f4 sich passende Funktionssymbole einrichten.

Bei diesem zweiten Decoder kann übrigens nur eine der vier Funktionen F1 bis F4 gleichzeitig aktiv sein. Sind mehrere Funktionen eingeschaltet, so ist immer die Funktion mit der höheren Bezeichnung aktiv. Ist F2 eingeschaltet kann daher F1 nicht ausgeführt werden. F3 verhindert das Ausführen von F2 oder F1 nur solange, wie der Pantograph bewegt wird und noch nicht die obere Endposition erreicht hat. Ist F4 eingeschaltet, können keine der anderen 3 Funktionen ausgeführt werden.

Daher sollte sich der Bediener angewöhnen, die Funktionen nur solange einzuschalten, wie diese auch tatsächlich benötigt werden. Dies gilt vor allen für die Funktion f4 (= manuelle Initialisierung der Antriebsmotoren), da diese eingeschaltete Funktion sonst alle anderen Spielfunktionen blockiert.

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit beim Lesen dieses Informationsblattes und verbleiben bis zur nächsten Technischen Information

mit freundlichen Grüßen

Ihr Märklin Service-Team